

### Liste des commandes vocales

<b>Changer d'écran</b>	<b>Restaurant</b>	<b>Définir par carte</b>
Carte	Restaurant	Définir la destination
Aide	Restaurant rapide	
Annuler	Restaurant japonais	<b>Définir par point précédent</b>
	Restaurant chinois	Point de départ précédent
<b>Changer l'échelle de la carte</b>	Restaurant français	Destination précédente
Zoom avant	Restaurant italien	
Zoom arrière	Autre restaurant	<b>Définir par PDI le plus proche</b>
		( catégorie PDI ) + le plus proche
<b>Changer l'échelle de la carte de droite</b>	<b>Hôtel</b>	Afficher la liste
Carte droite zoom avant	Hôtel	
Carte droite zoom arrière		<b>Valide pendant l'affichage</b>
	<b>Voiture</b>	Entrer la destination
<b>Changer le mode de guidage</b>	Lexus	Ajouter à la destination
Deux cartes	Toyota	Remplacer la destination
Une seule carte	Parking	
Guidage par flèches	Aire de service	<b>Sélectionner un mode sonore</b>
Guidage par changement de direction	Station service	Radio
Guidage d'autoroutes	Location de voiture	AM
Guidage de carrefours		FM
Mode boussole	<b>Voyages</b>	FM1
	Aéroport	FM2
<b>Enregistrer un point marqué</b>	Passage de frontière	FM3
Marquer ce point	Gare bus	LW
	Gare	MW
<b>Vérifier l'itinéraire</b>	Terminal ferry	CD
Aperçu de l'itinéraire	P et R	Changeur de CD
Afficher la destination suivante	<b>Loisirs</b>	<b>Allumer / Eteindre le système audio</b>
Afficher la première destination	Parc de loisirs	Audio
Afficher la deuxième destination	Bowling	
Afficher la troisième destination	Casino	<b>Fonctionnement de la radio</b>
Afficher la quatrième destination	Cinéma	Recherche ascendante
Afficher la cinquième destination	Terrain de golf	Recherche descendante
Afficher la destination finale	Patinoire	
<b>Changer d'itinéraire</b>	Boite de nuit	<b>Fonctionnement du disque</b>
Rapide 1	Loisirs	Piste ascendante
Rapide 2	Théâtre	Piste descendante
Court	Station de ski	Piste précédente
Détour	Centre sportif	Disque ascendant
Dévier l'itinéraire entier	Viticulteur	Disque descendant
<b>Effacer la destination</b>	<b>Communauté</b>	<b>Téléphone</b>
Effacer la destination suivante	Centre culturel	Composer par nom
Effacer la destination finale	Centre des conventions	Annuler
Effacer toutes les destinations	Ecole	Aide
	Hôpital	( Nom )
<b>Etats du guidage</b>	Centre commercial	Candidat suivant
Interrompre le guidage	Mairie	Composer
Reprendre le guidage		
Répéter le guidage	<b>Centre ville</b>	<b>Climatisation Activer / Désactiver</b>
Plus fort	Centre ville	Climatisation automatique
Moins fort		<b>Augmentation / Diminution de la température</b>
	<b> Icône désactivée</b>	Elever la température
<b>En cours de confirmation</b>	Masquer toutes les icônes	Abaisser la température
Oui		16 degrés
Non	<b>Définir par point marqué</b>	17 degrés
	Domicile	18 degrés
<b>Tourisme</b>	Accès rapide numéro 1	...
Attraction touristique	...	27 degrés
Office du tourisme	Accès rapide numéro 5	
Monument historique		
Musée		